

Prepared by:



Voice | IP Equipment

Business Phone System | VPN | Private Cloud | Unified Threat Management

1.设备初始安装

1.1 设备开机

<u>型号:</u>30S

在拿到设备时,请连接电源,并按下开机按钮,开机按钮旁的小灯亮蓝,证明已经开机。

大概等待 1min 左右,开机完成。





该设备为4网口 :ETH0为LAN口 ,ETH1为WAN口。其他网口默认禁用。

终端网络连接: LAN 口---网络交换机

1.2 设备连接

设备默认 IP 为 10.0.0.1,修改 PC 的 IP 地址,使设备 LAN 口的的 IP 地址在同一网段 再连接在 LAN 口。

1.3 设备登录

在浏览器里输入 https://10.0.0.1 即可进入登陆界面 ,输入用户名和密码即可进入配置

界面。

默认用户名和密码为 admin , eqpassword。

2. 初始配置

正常登陆设备后,您可以根据自身网络情况将设备的 LAN 口 IP 进行更改。

右上角齿轮按钮 系统设置-->连接设置-->Local: Private LAN

(系统设置-->连接设置->Local: Private LAN)

2.1 配置 IP 地址

justINA just Integrated Net	work Appliance	CN-				
系统设置	●	网络设置	Web			
同次生活网	justINA连接到了什么?					
网络连接器						
网络配置文件	Internet: Ethern Local: Priva	net router te LAN 🔻 🛛 编辑	* 编辑			
静态路由	添加					
	显示高级选项:					
默认路由		-				
	UK					
\sim		A	-			
系统设置	时间设置	连接设置	网络设置	Web		
	Local					
网络连接器						
	因为 Local 已在使用	1此配置文件,所以	以您在这里编辑的设置	置将生效立即 显得生效立即		
网络和里立姓	配置文件					
四海町山文叶			-			
(Privat	te LAN 编辑				
静态路由	路由					
			_			
默认路由		添加				
	默认路由	已关闭 编辑	mite			
DHCP范围		3044	UP1P4F			
	DHCP服务器					
走 拟 网络		关闭 使得	mir¢			
VIE 19/11/12PH		調視	UU105			
5-142 pt - 2		ОК				
网络助于						

• •

Private LAN	
文件类型:	Network - manual
IP地址:	192.168.33.2 ——————————————————————————————————
子网掩码:	/24 255.255.255.0 🔹 <table-cell-rows> 配置相应的子网掩码</table-cell-rows>
信任组:	
This trust group applies to	<u> 这里一走刃信仕租</u> communications with hosts on the local network.
	ОК
	Cancel

最后点击 OK,保存即可。

2.2. 配置默认路由

justINA just Integrated Ne	twork Appliance	CN-C
系统设置	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	こ 「 一 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
网络连接器	justINA连接到了什么?	
网络配置文件	Internet: Local:	Ethernet router
静态路由		添加
默认路由	显示高级选项:	ок с



EQUÜNET

Private LAN 默认路由	
名称:	Private LAN 默认路由
通过路由:	Private LAN
网关:	192.168.33.254 填写您本地默认网关的地址
信任组:	Internet组
设置为默认路由:	□─── 这里要打钩
	ОК
	Cancel

最后点击 OK,保存即可。

注意:有时候再更改完 LAN 地址后,网络更改就已生效。10.0.0.1 这个默认地址就不

能登录了,此时您需要用新更改的这个地址去登录设备,进而配置默认路由。

配置完成后,设备在贵公司网络作为纯终端使用。

设备也可以作为网关或者路由模式在网络中使用,您可以咨询 Equiinet 团队所要文档来配置。

3.基础配置

3.1 新建 SIP 账号 (用户配置-->用户信息-->用户)

点击添加即可添加 SIP 账号。

(月) 一百	置	。 用户信息	i	う 语音信息	存储信	息	國 备份	
用户								
用户名:	Email地址:	组:	分机号:	显示名称:	呼入号码:	呼出号码:	Hot Desk电话:	
100	3	用户权限	100	100		53809792		/
admin	;	代理商	90	;				/
reseller	;	代理商	;	代理商				/
yaohua	;	代理商	99	;				/
	1	添加		1		1	1	

.

.

	2	2			
用户配置	用户信息	语音信息	存储信息	备份	安全
用户					
100					
用户名:	100	*			
密码:					
确认密码:					
Email地址:					
组:	用户权限 ▼				
分机号:	100	*			
显示名称:	100				
呼入号码:		•			
呼出号码:	53809792 ▼				
Hot Desk电话:					
	ОК				
删除					
	mile.				
	加州味				

用户名: 分机号的用户名, 可以为数字如 200, 也可以为名称如 record。

密码:以分机号为用户名时登录网页端(云盘)使用的密码。

确认密码:与密码一致。

Email 地址:倘若此分机用户希望将语音留言转到自己的邮箱,则此处需要填写 Email

地址,并在"用户语音留言"处,进行相应配置。

组:配置普通分机号,则选择 Open 组(默认);配置管理员或 Reseller 权限的分机

号 (主要用于管理),则相应的选择 Admin 组或 Reseller 组。

分机号:即用于注册的分机号。

注意:用户名与分机号不同,注册分机号时,要以分机号为准。用户名仅仅用于界面登 录或云盘登录。

显示名称:分机号的显示名称,此处可以任意,如 Amy、Tony 等。

呼入号码:可以为此分机号手动选择呼入的线路号码。如为 200 用户选择呼入的线路 号码为 53809795,则客户呼入 53809795 后,200 分机响铃。

呼出号码:可以为分机号手动选择呼出线路号码。如为 200 用户选择的呼出线路号码 为 53809797,则 200 用户可以使用此线路进行外呼。

Hotdesk 电话:一般用于根据 mac 地址进行批量配置 (autoprovision), 这里不再赘述。

注意: 需要根据设备授权来创建账号的数量, 在线分机超出系统授权, 会影响设备功 能使用

3.2 查看 SIP 分机账号和密码(用户配置-->语音信息-->用户分机号码)

10000000000000000000000000000000000000	置	。 用户信息	语) 音信息	存储信息	留份	() 安全
自动语言	音菜单						
当前没有低	壬何记录						
		添加					
用户分	机号码						
用户名:	分机号:	SIP用户名:	SIP密码:	邮箱:			
100	100	1002	yT0+,b6p	100-mailbox	x		
admin	90	902	C?M41\SV	admin-mailt	box		
reseller	;	;	;		//		
yaohua	99	992	{yeAcs0U	yaohua-mai	ilbox 🥖		

用户名:建立 sip 账号时候系统生成 ,和分机号一样。

分机号:内部分机互拨的号码。

SIP 用户名:与注册 IP 话机的账号和认证用户名对应。

SIP 密码:系统自动生成复杂的密码,可以修改。

邮箱:语音邮箱功能,系统默认生成。

4.外线配置(主页-->线路信息)

具体的使用,请根据线路和网关的不同咨询 Equiinet 团队,获取相应配置说明