捷豹 60 快速上线文档

1.1 设备接线主要接口说明:

USB 用于保存录音, Lan: 用于连接本地网络, 接入内网交换机, 1-4 口用于连接 PSTN 外线



1.2 设备连接:

设备默认 IP 为 192.168.6.200, 修改 PC 的 IP 地址, 使设备 LAN 口的的 IP 地址

在同一网段 再连接在 LAN

1.3 设备登录

在浏览器里输入 192.168.6.200 即可进入登陆界面,输入用户名和密码即可进入配置 界面。

默认账号密码 admin, Eq@PaSsW0rd

1.4 初始配置:

正常登陆设备后,您可以根据自身网络情况将设备的 LAN 口 IP 进行更改

网络配置>LAN 配置>静态 IP 地址

以下信息根据内网实际情况填写即可,但是要注意填写修改完以后需要重启设备才能生

效,修改完 IP 以后将连接电脑的这端网线接入到网络交换机中。更改完 LAN 地址后,

并重启后,这个默认地址就不能登录了,此时您需要用新更改的这个地址去登录设备

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

EQUÜNET[™]

EQUÜNET	除了安全通讯,	什么都不会发生!		
 系统信息 		本地网络		
- 网络配置 • LAN配置		网络参数		
• WAN配置				
• VLAN配置			1050	
• VPN配置 • VPN配备等			10.5.1.200	
• DDNS配置		17 × 10×11	255 255 255 0	
 静态路由 DHCP服务器 		日本の	10 5 1 1	
中继		IP#kb/2	10.5.1.220	
・PBX基本功能 ・PBX軒入设置		子网接码	255.255.255.0	
PBX高级设置				
 ・ 语音设置 ・ 系统参数 		MIO	1500	
话机配置		DNS服务器		
▶ 筑计后息 ▶ 系统工具		○动态DNS地址		
		●静态DNS地址		
		主用DNS服务器	10.5.1.1	
		备用DNS服务器地址		
			注意:欲使设置生效,需重启设备。	
			□ 保存 × 取消	

1.5 基础配置:

1) 新建分机账号范围: pbx 基本功能>常规设置>分机范围设置

用户分机	100		616	
WR分机	620	-	639	
会议室分机	740	-	749	
呼叫队列分机	820	-	839	
司响群组分机	920	- [939	
广播组分机	720	-	729	

2) 添加 SIP 分机号码: PBX 基本功能>分机>添加

QU	除了安全	通讯, f	七都不会	;发生!			
系统信息	模拟分	机(FXS分机)	肥粉	n⊈++45		使你变量	(W)#I
网络配置 中继 PBX基本功能	347	will スロット work work オーレージョン 使文書 未检測的構成分析 (FXS分析))				35分机)	
• <u>分机</u> • 特征码	ValDAH	-					
 速拨设置 呼出路由 	+ 添加		, 🗙 删除解选分机	+ 导入 💁	母田		14 -
• 吁叫行归 • 时间组		分机	验证账号	类型	昵称	呼出显示号码	
· 常规设置		100	100	SIP	100	100	
吁呵组设置 •BX畔入设置		101	101	SIP	101	101	
BX高级设置		102	102	SIP	102	102	
1音设置 5体参数		103	103	SIP	103	103	
制配置		104	104	SIP	104	104	
 统计信息 系统工具 			80				

EQUÜNET

 3) 详情界面如下:类型选择 sip, range 相当于步长,可以批量新增分机号,可以点后 边的叹号查看,注意提示框内的信息即可,如果 range 为 1 则只创建当前分机号, 验证里的密码是自定义生成的复杂密码,点击后边的***可以查看,也可以更改。

分机类型	SIP 🗸	0	
分机	105	0	
Range	1 🗸	0	
昵称	105	0	
呼出显示号码	105	0	
呼出路由CID		0	
紧急CID		0	
并发注册	1	0	
验证账号 密码	105	0 *** 中	
oIP配置			
协议	UDP 🗸	0	
RTP加密(SRTP)	否 🗸	0	
DTMF模式	RFC2833 🗸	0	
Qualify	是✔	0	
NAT		0	

4) 接下来话机就可以使用我们创建的分机号来注册了。

1.6 外线配置

具体询问安科耐特技术工程师。