SINA 快速上线手册

1.1 设备到手后先向安科耐特公司索要设备现有 IP 地址,或者连接显示器键盘,当设

备处于启动界面后,输入 ip add,然后进行查看当前设备的

ip

sina@sina:~\$ ip add
1: lo: <loopback,up,lower_up> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000</loopback,up,lower_up>
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid lft forever preferred lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid lft forever preferred lft forever
2: ens33: <broadcast,multicast,up,lower up=""> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP group default glen 1000</broadcast,multicast,up,lower>
Link/ether_00:0c:29:19:86:51 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.5.1.243/24 brd 10.5.1.255 scope global ens33
valid lft forever preferred lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe19:8651/64 scope link
valid lft forever preferred lft forever
3: docker0: <no-carrier,broadcast,multicast,up> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default</no-carrier,broadcast,multicast,up>
link/ether 02:42:8c:62:5d:af brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
valid lft forever preferred lft forever
sina@sina:~\$

1.2 设备接线:

设备接线默认接最左侧的 lan 口, 注意不是管理口

1.3 登录设备:

1) 当我们知道设备 ip 后, 推荐使用 xshell, 或者是其他 SSH 使用网线通过电脑和设

备 lan 口直连,从而访问设备信息界面去修改一些参数。Xshell 示例如图,地址就

是上边我们获取到的地址,用户名默认 sina, 密码 2Zhlmc6

类别(<u>C</u>):				
□连接	连接			
□ 用户身份验证 ● 引用户身份验证	常规			
登录脚本	名称(<u>N</u>):	10.5.1.243		
□ SSH □ 安全性	协议(P):	SSH	~	
一 隧道 — SFTP	主机(<u>出</u>):	10.5.1.243		
TELNET RLOGIN	端口号(<u>O</u>):	22		
	说明(<u>D</u>):		^	
保持活动状态			\sim	
		<u>y.</u>		

EQU

类别(<u>C</u>):				
□ 连接 □ 用户身份验证	连接 > 用户身份验证 请选择身份验证方法和其它参数。			
- 登录旗小村 - 登录脚本 ⊟ SSH	使用此部分以节省登录时间。但是,为了最大限度地提高安全性,如果担心安全问题,建议您将此部分留空。			
-安全性 - 隧道 SFTP -TELNET -RLOGIN -串口	用户名(U): 密码(<u>P</u>):	sina •••••		
- 代理 - 保持活动状态 □ 终端	方法(<u>M</u>):	Password Public Key Keyboard Interactive GSSAPI		设置(<u>S</u>)
- VI 模式 - 高级 - 外观 - 窗口		PKCS11 CAPI		上移(U) 下移(D)
□ 突出 □ 高级 □				
		连接	确定	取消

2) 连接成功后输入 su - root, 然后提示输入 root 密码也就是 2Zhlmc6, 然后输入 cd /

1.4 修改设备 IP 地址为内网地址

输入 vim /etc/network/interfaces 然后回车,进入如下界面,设置设备网口为静态 IP 地址,输入 i 进行编辑,编辑还以后按键盘左上角的 esc 退出编辑模式,然后输入 :wq! 这个的意思是保存退出。

EQU

This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
<pre>source /etc/network/interfaces.d/*</pre>
The loopback network interface
auto to iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug ens33
address 10.5.1.242
netmask 255.255.255.0
gateway 10.5.1.1

1.5 修改系统相关配置:

输入 vim /home/sina/custom_eq_release/.env , 然后回车,将如下框内的参数都改为上边

设置的 IP, 修改方法和上边类似, 输入 i 启用编辑, 然后编辑完以后 esc, 然后输入 :wq!



1.6 重启设备, 输入 reboot, 然后回车。然后直连电脑的线连接内网交换机, 电脑连接

内网,修改的新 ip 重新连接 SSH

1.7 使用如上 su - root 登录系统。然后输入 cd /home/sina/custom_eq_relesse/ 进入这个

目录

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

EQU

- 1) 目录下执行 make down;make up
- 2) 输入 bash update.sh

1.8 使用新 IP 在 web 登录 (默认账号密码是 admin, Equiinet.cn/1234, 或者是

Eq@PaSsW0rd)

 ← → C △ ▲ 不安全 10.5.1.242/#/ 3 局域网共穿时提示 ◆ .vina - wiki ◆ Link+ POWERED 	🎸 Equiinet企业云通 🧿 sina.equiinet.cr:8 🔇 劇信平台	S Convertio — 文件	 Q (2) ☆ □ (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
	间说"以上的[1987日头中] 自我感到自己外班 名 调验入用户名		
	合 減強入差耗 Ø Ø ⑦		

1.9 后续配置请联系安科耐特技术工程师

.