

FXS 语音网关配置

人品。 内部加 密通话

**

移动办公

Å

语言子 留电箱

30)

同时呼叫

国语

电话会议

(-(

来电转接

ТD

来电显示

Coo

对讲寻明

同时多方来电

¢

VPN

防病毒

协同办公

()

国际电 话系统

5

中央文件 云储存



Prepared by:



Voice | IP Equipment

Business Phone System | VPN | Private Cloud | Unified Threat Management

EQUÜNET[™]

FXS 语音网关配置界面

以 EQ-4S 为例:

注意: 请接 LAN 口是, 在网络设置里改成桥接模式。

1. 打开语音网关后台的 SIP 服务器界面,如下图所示:

SIP服务器	SIP遍务器				
主用SIP服务器					
主月	用SIP服务器地址	172.16.100.125]		
主用	用SIP服务器端口(默认: 5060)	5060			
注册	册时长(默认: 1800)	1800]秒		
心晶	9k	□启用			
备用SI	备用SIP服务器				
备月	用SIP服务器地址]		
备月	用SIP服务器端口(默认: 5060)	5060]		
注册	册时长(默认: 1800)	1800]秒		
心遇	眺	□ 启用			
外拨代	外拔代理服务器				
外找	发代理服务器地址				
外拍	发代理服务器端口(默认:5060)	5060			
汪册			L		
注册	册失败后重新注册间隔	30	199		
田林	妙主册次数(0表示不限制)	0			
ontt	<u>∽≁-</u> ₽	UDD			
SIPIÉI	副力式				
本地SI	本地SIP端口				
使用	用随机端口	□ 启用			
本	他SIP端口	5060			

填写上图中红框部分的内容:

主用 SIP 服务器地址:填写 IPPBX 的 IP 地址,如 192.168.10.1

主用 SIP 服务器端口: 5060

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

.

EQU

2. 进入语音网关端口配置界面,如下图所示:

端口 - 修改				
端口		0		
禁用端口				
主SIP用户显示名称	R			
主SIP账户		4444		
主SIP认证账户		44444		
主认证密码				
备SIP用户显示名称	ß			
备SIP账户				
备SIP认证账户				
备认证密码				
代拨号码		243534534		
延迟时间		1 秒		
免打扰		□启用		
来电显示		☑ 启用		
无条件呼转				
遇忙呼转				
无应答吁转				
呼叫等待		□启用		
呼叫等待提示	音	□ 启用		

填写上图中红框部分的内容:

主 SIP 用户显示名称:分机号,如 551 主 SIP 账户:分机号,如 551 主 SIP 认证账户:如 551 主认证密码:分机号密码,如 qqww12!