1. 爱心对讲 POE 网线接线。



2. 电源接线。使用附件里的红黑线(红正黑负)与 DC12V 的正负极可通过接线端





3. **分配 IP**。如是连接 POE 交换机,则通过长按绿色键听到一段提示音后,再短按一下,此时设备会播报分配到的 IP 地址。

如没有 DHCP 的环境下,则长按绿色键听到提示音后,再短按 3 下,切换为静态 IP, 192.168.1.128。

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

EQUÜNET



4. 使用浏览器输入访问分配的 IP, 用户密码均是 admin。

← → C ▲ 不安全 192.168.0.110						_
😵 百度一下,你就知道 🗳 Equiinet企业云通… 📼 安科耐特	🕄 国内SINA 🍈 19JustINA	晋度翻译-您的超级… 受 安科耐特IP通讯的…	3 设备管理系统	<u>名</u> 安全帽平台	← 云服务器管理控制台	👂 DeepL翻译: 全世
	用户:					
	密码:					
	语言:	中文 ~				
		登录				
	\subseteq					
						_

5. 进入网络, 修改 IPv4 静态 IP 地址。

EQU

	基本	Wi-Fi设置	服务端口	VPN	高级
			提到	3	
网络约	型以	太网 🗸			
网络柏	莫式				
	网络模式:		IPv4 Only 🗸		
IPv4	网络状态				
	ETH IP地址:		192.168.0.11)	
	子网掩码:		255.255.255.)	
	网关:		192.168.0.1		
	Mac地址:		00:d8:4a:0a:	24:de	
IPv4	设置				
	静态IP 💿		自动配置	0	PPPoe O
	ETH IP地址:		192.168.1.128		
	子网掩码:		255.255.255.0		
	网关:		192.168.1.1		
	主要DNS服务器	ŧ:	8.8.8.8		
	次要DNS服务器	ł:	202.96.134.133		
	DNS域名:				

6. 配置 WIFI, 仅 EQ-Y501W-Y-E 支持 WIFI 设置。开启 WIFI 后提交, 然后 添加 WIFI 信息。添加完成后会自动连接,连接成功后将会分配一个 WIFI 的 IP。 具体配置请参考下面三张图。

					正在使用默认密
	基本	Wi-Fi设置	服务端口	VPN 高级	
> 系统					
> 网络	Wi-Fi设置 开启 Wi-Fi:				
> 线路	添加Wi-Fi信息		提交		
> 设置	无线网络名称: SSID:		equiinet equiinet	无线网络名称	和SSID均填您的WIFI名称
> 通话名单	安全模式: 加密类型:		WPA-PSK/WPA2-PSK AES(CMPP)	 ✓ 安全模式选择 ✓ 加密类型选择 	您路由器设置的安全模式 您路由器设置的加密类型
> 快捷健	用户名: 密码			您的WIFI密码	
> 安全	无线网络列表		新増		
> 设备日志		SSID	WPA	安全模式 -PSK/WPA2-PSK	加密类型 AES(CMPP)
> 安防设置					删除修改

EQU

•

						正在使用默认密码
the second second						
	基本	Wi-Fi设置	服务端口	VPN	高级	
> 系统	网络适配器	网络江南市中山井和				
• 网络	以太网 Wi-Fi	网络迫自己帮优无效	*			
> 线路						
> 设置						
> 通话名单			-			
> 快捷键			携	交		
> 安全	网络类型	Wi-Fi 🗸				
> 设备日志	网络模式 网络模式:		IPv4 Only			
> 安防设置	IPv4 网络状态					
	ETH IP地址:		192.168.0.1	32		
	子网掩码:		255.255.255	.0		
	网关:		192.168.0.1			
	Mac地址:		14:f5:f9:9c:	2d:2a		

. .

.

. .



7. 进入线路, 配置注册信息, 填写完后提交, 看到已注册则注册成功。

此处实际填写的 SIP 分机号信息请按照您分配的填写,下图只是参考。

EQUÜNET[™]

						正在使用默认得
	SIP	SIP热点	联动计划	基本设定		
> 系统			用户名/用户认 显示名:可自	、证:注册的分机号 定义	3	
> 网络	线路 8015 注册设定 >>	@SIP1V	验证密码:分 服务器地址:「 服务器端口:	机号的注册密码 电话系统的IP地址 默认5060(注册S	INA则7060)	勾进户田
> 线路	线路状态:	已注册	E	启用:		
· 对讲设置	用户名: 显示名:	80152	2	用户认验证密)证: :码:	80152
	域:				名称:	
> 通话名单						
2.5551.000 S	SIP Server	1:		SIP S	erver 2:	
> 快捷键	服务器地址:	192.1	68.0.19	服务器	钟也址:	
	服务器端口:	5060		服务器		5060
> 安全	传输协议:	UDP	~	传输协	N议:	UDP 🗸
	注册有效期:	3600	秒	注册有	咬期:	3600 秒
> 设备日志				_		
	代理服务器地	址:		备份代	理服务器地址:	
> 安防设置	代理服务器端	□: 5060		备份代	理服务器端口:	5060
	代理用户:					
	代理密码:					
	基本设定 >>					
				当前	软件版本: 1.1.0	

8. 如需调整音箱音量,进入对讲设置>媒体设置>媒体设置。

			2			正在你	电用默认密码,	请更换 中文	 ✓ ■ 注销 ■ 保持连接 	(admir
	功能设定	媒体设置	相机设置	組織	功能	时间/日期	时间管理	提示音	指示灯	
> 系統										
> 网络	编码设定 >> 媒体设置 >> (3								
> 线路	预设铃声类型:		1.wav 🗸		0到9.数字越大	大吉音越大				
> 对讲设置 🔶	免提音量设置: 免提铃音音量; 会提信早亲亲。	2置: 810番·	1 (0~9) 1 (0~9) 3 (0~9)		01377 XX J KEY					
, 通话名单	DTMF载荷类型 免提MIC增益:	2:	101 (96~: 3 (1~9)	, 127))						
> 快捷键	OPUS 负载类的 ILBC载荷类型	型: :	107 (96~: 97 (96~:	127) OPUS 127) ILBC\$	采样率 荷长度	OPUS-NB(E V 20ms V				
> 安全	启用语音活动 禁用回声消除: Audio Profile	全卿:								
> 设备日志	H.264载荷类 开启外接mick	型: 【音:	Dental + (96~12 禁用	27)						
> 安新设置	开启外接喇叭。 播放器设置:	女音:	類用 ~ 面板喇叭~	外接音	曾功率:	8Ω5w 🗸 🕄				
	视频方向: RTP控制协议 (RTC	CP) 设置 >>	sendonly 🗸							
				当前	以件版本: 1.1.0					

9. 爱心对讲设备物理按键设置, 在网页中的快捷键配置。对应关系参考下图。

	快捷键	无线按键	1							
◇ 系统	快速键设置 >>	>	类型: 姓名: 值: 吗	记忆键 可自定义 叫的分机号(如是 选择你呼叫使用的	IP直拨	呼叫	则填写对端IP均	也止)		
> 网络	按键	类型	姓名	值	511 5204	-	子类型	线路	媒体	*
10.00	DSS Key 1	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	爱心对讲@SIP1∨	预设	~
> 扬哈	DSS Key 2	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	愛心对讲@SIP1∨	预设	~
	DSS Key 3	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	爱心对讲@SIP1∨	预设	~
) 设置	DSS Key 4	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	爱心对讲@SIP1~	预设	~
	DSS Key 5	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	爱心对讲@SIP1∨	预设	~
> 通话名单	DSS Key 6	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	爱心对讲@SIP1 V	预设	~
	DSS Key 7	记忆键 🗸	X7A	8019	+	-	快速拨号 🗸	愛心对讲@SIP1∨	预设	~
> 快捷键				提	Ś.					

EQUÜNET

网页快捷键名称	对应面板按键编号	
Dss key1	2 完成键	
Dss key2	3: 护理按键	
Dss key3	4: 增援按键	+
Dss key4	5: 呼叫按键	
Dss key5	6: 换药按键	
Dss key6	7: 换点滴按键	



10.爱心对讲无线按键配置。

快捷键>无线按键。选择一栏填写姓名,类型,子类型和值。然后点击一下绑定,当网页在刷新中,按一下无线按键的按钮。此时 Addr ID 会自动生成,配对状态 出现已配对 则绑定成功。

系统										
11	册解	余 删	除全部							
网络		序号	姓名	Addr ID	类型		子类型	值	配对状态	操作
THE REPORT		1			无	~	AUTO 🗸			绑定
线路		2	视频话机	02028d9c	拨号	~	爰心对讲@SIP1∨	8019	已配对	断开
10.000		3			无	~	AUTO 🗸			绑定
		4			无	~	AUTO 🗸			绑定
浙江安南		5			无	~	AUTO V			绑定
1000-044 1		6			无	~	AUTO 🗸			绑定
快捷键		7			无	×	AUTO 🗸			绑定
		8			无	~	AUTO 🗸			绑罚
安全		9			无	~	AUTO V			绑罚
		10			无	~	AUTO 🗸			结野

EQUÜNET[™]

. .

	快捷鍵	无线按键	
) 系统			
) 网络			
> 线路			
> 设置			
> 通话名单			· · · · ·
> 快速键			Processing(11s)
> 安全			
> 设备日志			
> 安防设置			