1. 设备 LAN 网口接入 POE 交换机,摄像机和摄像机网关处于同一网络下即可,

无需接入 CAMERA 口。



搭配华为烟火摄像机的接线图, 9 外部开关 接入摄像机的报警输出正负极。 摄像机标签中 ALARM\_OUT 是报警输出正极, ALARM\_OUT\_GND 是报警输出负

极。注:烟火摄像机必须和摄像机网关处在同一位置!!!





2. 摄像机网关的默认地址为 192.168.11.1,默认账号密码为 admin,登录。

Paging Gateway			
	用户名 密码 语言	admin ••••• 简体中文 v 记住用户名/密码 登录	

3. 进入网络>基本,修改静态 IP 地址,填写完后点击右侧的提交保存。

Paging Gateway	状态 账号 网络 设备 电话簿 维护 安全		正在使用默认感得,清更更《注册 ◆ 语言   简体中文 2024/04/23 02:28:17
基本 🗧	LAND模式		帮助
高级	LAN□模式(IPv4/IPv6)	IPv4 ×	
TR069			描述: 自动获得IP地址
SNMP	网络优先级		门禁自动向DHCP服务器请求获得IP地址;子网播码,网
NMS	网络优先级	LAN	关,DNS号.
VLAN&QoS	4G开关		静态IP地址 手动配置IP地址,子网拖码,网关,DNS等。
802.1X	46开关	□ 信用 ▼	xDSL(PPPoE)
VPN	LANCI IPv4		这是DSL提供的最常用的设置,要求输入ISP提供的用户名 和密码。
is/#fi	3 OHCP ● 静态IP		IPv6 互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代
	1780年 子岡地昭 默以网关	192.108.0.211 255.255.255.0 192.168.0.1	1P1992、 请杰士这里获取更多的帮助。
	静态DNS 首选DNS	© ON OFF 8.8.8.8	警告:
	备选DNS		字段描述:
	LAN IPv6		提交或取消快速操作 短本 取送
	DHCP     Matrix		<u>减火</u> 4005
	UP地址 IP地址		

4. 进入账号>基本, 配置 SIP 账号信息, 填写完后点击右侧的提交保存。

Paging Gateway	<i>状态</i> 账号 网络设备 电活频 维护 安全		正在使用就认为8月,请更换! 注销 ●  语言   简体中文 2024/04/23 02:29:21
1 基本 <b>←</b>	SIP账号		帮助
■ 滞级 ■ 确幹研	状态 景号 局所状态 显示名 注册名 用户名 電務	回日前        原告2:8013        自用        8013     自用状态改为启用       8012     銀示名:可自定以       80132     注册名和印卢名:注册分机号       ************************************	描述: STPR号 选择不同的STPR号,输入显示名,用户名和应码来注册STP 聚户 STP服务器 注册STPR号时,由运营实现但的服务器地址
	SIP服务器 1 服务器IP 注册周期 SIP服务器 2	192.166.0.19 第四 5060 服务器IP:电话系统IP 1800 (30~65535P) 端口:默认5060 (知是SINA)则7060	SIP代理报多播 当有协议电/NATBY,用于处理信号及帮助多模体的说而通 过历火境/NAT NAT 建立2F04的学校植AAT网关的IP值能的技术的总称。STUN是 NAT穿越技术之一。
	服炒商IP 注册周期 Sip状态提示音	ianC 5060 1800 (30~6553589)	调点由这里获取更多的帮助。 警告: 中印编译:
	Sp状态提示音 Sp状态提示音问隔 SIP代理服务器	<del>第用   マ</del>     10 (3~30s)	据交或取消快速操作 提交 取消
	启用状态		

5. 如果您需要 IP 呼叫的方式, 账号改为 IP 直拨。

Paging Gateway	状态 账号 网络 设备 电活荡 维护 安全		<b>取在使用就认成图,诸理教</b> 》 注語 ●  语言 <mark>· 简体中文      ▼</mark> 2024/04/23 02:50:52
▲私本 語為役 回 SKK()	SIP第等 状态 振号 周時状态 SIp状态振示音 Sip状态振示音 Sip状态振示音 Sip状态振示音	[P直沒 →   启用 → 10 (2~20s)	移動 研結: SIPR号 進程不同的SIPR号, 執入显示者,用户名和密码来注册SIP 第40 SIP和SF器 达斯SIPR号母时, 田运業或提供的服务器地址 SIPC電路务器 当時10次增入和DT 由予以建得人和DT
	いやめまた		NAT 建立元前時が穿越ANAT网头的DP全接的技术的总称。STUN是 和工程建築大之一。 明

6. 账号>高级,选择对应的 SIP 账号 (如果是 IP 直拨则选 IP 直拨),摄像头选择 外部摄像头,如您使用华为烟火摄像机,外部摄像头 Url 填写 RTSP 流,格式为 rtsp://账号:密码@摄像机 IP/LiveMedia/ch1/Media1

例: rtsp://admin:HuaWei123@192.168.0.120/LiveMedia/ch1/Media1

如您使用其他摄像机,可百度对应品牌的 RTSP 流格式

1.84	SIP账号		帮助
■高级	账号	账号2:8013 ~	描述: DTME
	DTMF		从门禁发送到网络的信号,在通话过程中按门禁的罐盘产
	类型	RFC2833	生.
	DTMF内容类型	DTMF-Relay V	a¥04
	DTMF负载	101 (96~127)	呼叫相关的设置
			NAT
	EF UL		SIP会定期向服务器发送UDP KeepAlive数据句。以防路由
	最小本地SIP鴿口	20300 (1024~65535)	留的調□映射失效。
	最大本地SIP 講□	20599 (1024~65535)	
	注册超时重新随机调口	启用・	请点击这里获取更多的帮助.
	允许不注册呼出	※用 ~	等告:
	自动应答	启用 ▼	
	铃声	默认 🗸	字段描述:
	呼叫报文带user=phone	禁用	in wet my this is in
	携带MAC信息	禁用 🗸	提文SUUTITY WITE
	号的總私类型	₩ <b>`</b>	提文
	只文行信任SPR政府撤 TLCF6本	宗田・	
	Truite#########		
	ATTICC (Append) inp		
	摄像头选择		
	摄像头选择	外部摄像头 🗸	
	外部攝像头Url	rtsp://admin:HuaWei123@192.168.0.121/LiveMedia /ch1/Media1	

7. 账号>编解码,选择对应的 SIP 账号 (如果是 IP 直拨则选 IP 直拨) 将语音编解码与视频编码配置为下图。

▲振本	SIP账号	7880
11日前段 回 96897793	账号 (账号2:8013 ▼ 通信報解码	<b>攝逐:</b> 總解示: 明中可以自由證準總解詞(至少證準一种),并該期終例改进版
	■用意味何     ■用意味何       0722_53     0725       0725     0725       0726     0726       0726     0726       0726     0727       0726     0727       0726     0727       0726     0729       0727     0729       0415     0415       0415     0415       0415     0415	換め出送電理改善が判論。 整合: 学行法論系: 建たえ、第20月 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日
	PTime 20 V	
	规则和公司	
	视频编码参数	·

8. 设备>通话特性, 找到开门后挂断, 将超时时长调为-1。

▲ 铃声	超时	10 (5~60秒)	· ·
Action URL			帮助
<b>曾组捕</b>	呼叫按鍵		
学対讲机	呼叫按键选择		<b>御处:</b> 呼叫按键
■逻辑输入输出	Dtmf@	(30 - 1) ((0 - 1) - 1)	使用呼叫我羅設置快速获号号的
■ 远程控制	呼叫按键灯 白天呼叫按键 1		日夜时间。 设置日夜时间范围
▲警报	白天呼叫按键 2		网西维岛
■摄像头	白天呼叫按鍵 3 夜晚呼叫按鍵		通过网页拨出或挂断电话
☑ 定时广播	循环RobinBf间	60 (5~60秒)	请点击这里获取更多的帮助.
日录音录像	日夜时间		警告:
Ⅲ 喧哗检测			chrottate.
	日大井始时间 略上于始时间	87: 9 5797; U	于FR18825;
	m _ 100 100 Hos	8). <u>12</u> 399. 0	提交或取消快速操作 提交 取消
	服人通话时间		
	最大通话时间	5 (1~30分, -1不捶断)	
	本地RTP		
	最大RTP满口	12000 (1024~65535)	
	最小RTP测口	11800 (1024~65535)	
	开门后挂断		
	超时	-1 (0~15秒, -1不挂断)	

9. 设备>逻辑输入输出,参考下图配置逻辑输入。逻辑输入出发通话填写呼叫目的地号码。如您想通过摄像机网关出发呼叫 8019,您就填写 8019。

如果是 IP 直拨方式,此处填写对端设备 IP 地址。

# EQUÜNET

◎时间 & 日期	Sip注册失败	茶用 🖌	488h
く 通话特性	线路	全部 ~	
■声音	等待时间	180 (1~3600秒)	描述:
A tom	网络连接失败	茶用 イ	设置门锁
A Antine 1001	等待时间	180 (1~3600#9)	
	ledt		1.1002001 控制门锁
11:22橋			
業対讲机	Led约模式	第亮 ~	白动打开设置
●逻辑输入输出	逻辑输入		Security (1) 275mg
■远程控制			请点击这里获取更多的帮助.
▲警报	逻辑输入触发通话	8019 账户2 ~	警告:
■ (現像当.	触发条件	短路触发	字段描述:
	バス改画	1J7T •	
区定时广播	●私友本地」 1個	源用 🗸	提交或取消快速操作
日录音录像	拨号按键触发通话	账户1 ~	提交 — 取消
☑ 喧哗检测		,	
	逻辑输出		
	工作模式	单稳态	
	延迟时间	10 (1~600 通话期间 秒)	
	触发条件		
	□ 通话		
	☑ 1/0晌入		
	闪烁周期	快 ~ (4, 600	
	持续时间	5 (1~000 秒)	

10.设备>摄像头,参考下图配置。勾选启用外部摄像头,填入 RTSP 流地址。

Paging Gateway	机合 账号 网络 设备 电话题 维护 安全	五谷费用器认出码,请更换:注指 ● 语言 简体中文
<b>⊁</b> 基本	調像失模式	帮助
◎时间 & 日期	攝像決模式 · 摄像头网口路由模式 · ✓	描述:
<ul><li>&gt;透话特性</li><li>回声音</li></ul>		IP 摄像头 IP摄像头设置
<b>▲</b> 铃声	attice	ONVIF 设置摄像头的ONVIF用户名和影码。
Action URL	当前爾像头母派 編の派 ▼ 編像头現派戦友	海渠成记:
部組織	分部围像头模式	rtsp://usemame:password@ip:554/codec/channel/subtype/av_stream
▲逻辑输入输出	☑ 眉用外部顕像头	大华: rtsp://username:password@ip:554/cam/realmonitor? rtsp://username.com/
<b>蜀</b> 远程控制	● 手动Rtsp URL Video Pten UBI (rtsp://admin:HuaWei123@192.168.0.121/LiveMedia	channel=losubkype=0
▲警报	//ch1/Media1 〇手动UUID	rtsp://10.6.3.57:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp? real stream
■ 儘敏失 ■ 定时广播	设备记题码 Video Rtsn UR	潮流网络:
日录音录像	C 自动UUD	rtsp://usemame:password@192.168.1.168:554/0
☑ 咖啡检测	に分析式的時 Video Rtsp URL	DP98: rtsp://10.6.3.57:554/stream2
		调点击这里获取更多的帮助.
	摄像头电源	警告:

11.如果您有接入报警灯的需求,参考下面接线图。



报警灯的正负极接在正负极,另外一个使用铜线连接,形成回路。

然后在逻辑输入输出中 参考下图 配置逻辑输出,延迟时间是报警灯闪烁持续时

间。

■逻辑输入输出	逻辑输入		自动打开设置 设置自动开门策略。
電話程控制			
▲警报	逻辑输入触发通话	8002 東京市在4113	请点击这里获取更多的帮助
■摄像头	<u>融友</u> 读件 开关设置	短期戦友 ~ 17开 ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	警告:
☑ 定时广播	触发本地广播	禁用・	字段描述:
日录音录像	拨号按键触发诵话		提交或取消快捷操作
X 喧哗检测	逻辑输出		提交 取満
	T-//248-04	<b>始施</b> 大 y	
	エコロ美元	10 (1~600 ) 通知時間	
	触发条件		
	□ 通话		
	☑ 1/0输入		
	闪烁周期	快 ~	
	持续时间	5 (1~600	

12.