EQUÜNET

- 1. 摄像机网线端接入 POE 交换机, POE 交换机需要能自动获取 IP 地址。
- 2. 安装使用此软件搜索出同网络下的 SIP 摄像机。



3. 搜索 SIP 摄像机, 如初次安装则需要设置新的管理员密码激活后, 才能修改静态地址。

1	👌 设备网络搜索	ξ.									⑦ 在线客服 懲 0 _ □ ×
	在线设备总数:	10				解绑设备 导出设备	列表 刷新	过滤	Q	■ 修改网络参数	
١.		1 API des AUG TITA		LIDUINI			1. 44-10.00-1-	1.00.4773.14	LUTTONI	使用DHCP	
	☑ 编号 ·	1 设备类型 DS-2CD2T45V3-13	一次活状念	192 168 0 203	8000	1 服务增强型端口	V5.7.12build	I IPV4网天 192 168 0 1	HTTP端 80	□ 使用萤石云	
		03-200214343-13		102.100.0.200	0000	1975	VULLEDUNG		00	设备序列号:	D: (
1										短序列号:	F
										启动时间:	1970-01-24 17:27:36
										IP地址:	192.168.0.203
										端口 :	8000
Ľ										子网掩码:	255.255.255.0
										网关:	192.168.0.1
										IPv6地址:	::
										IPv6网关:	::
ľ										IPv6子网前缀长度:	64
										HTTP調口:	80
											安全网验证
											-
										管理员密码:	Q
											修改
											庆记 家码

4. 设置好静态地址后通过浏览器访问 IP 进入摄像机网页, 账号: admin 密码: 您设置

的或 Eq@PaSsW0rd(如我们给您提前设置的)



COMMERCIAL IN CONFIDENCE

EQUÜNET[™]

5. 登录后,进入 配置>网络>高级配置>SIP,配置 SIP 注册,配置完后保存。

HIKVISION®	预览 配置			🚖 插件下载	👤 admin	┣ 注销
□ 系统 ○ 网络	SNMP FTP Email	平台接入 HTTPS QoS	802.1x 集成协议 网络服务 SIP 4			Î
其太配署						- 1
3	注册状态	在线				
高级配直	用户名	80292	用户名/SIP用户名/SIP用户认证ID:均填写 SIP分机号			
♀。 视音频	SIP用户名	80292	SIPER条器地址和Provv: 均值写由注系统的IP地址			
1 图像	SIP用户认证ID	80292	SIP服务器端口和Proxy Port: 默认填写5060			
	密码		本地SIP端口: 默认5060			
音 存储	SIP服务器地址	192.168.0.19	SIP Expiration: 默认3600			
	SIP服务器端口	5060				
	Proxy	192.168.0.19]			
	Proxy Port	5060				
	本地SIP端口	5060				
	SIP Expiration	3600	10 D			
	码流类型	主码流	✓			
		Alarm List				
	ID	Phone Number	Remark Name			
		Add				
		5				
	P @+					-
			©2023 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.			

6. 设置音视频, 分辨率和视频编码按照要求设置。

HIKVISION®	预览 配置	t 👘	
□ 系统	视频 音频 ROI		
 ● 系统 ● 网络 ● 配像 ● 事件 ● 予件 ● 予件 	 视频 音颈 ROI 码流类型 视频类型 分辨率 码率关型 図像质量 视频帧率 码率上限 视频帧码 Smart264 编码复杂度 岐间隔 SVC 码流平滑 	 主码流(定时) 复合流 1920*1080P 定码率 中 <th>分辨率选择1080P fps Kbps 视频编码选择H.264</th>	分辨率选择1080P fps Kbps 视频编码选择H.264
	2 保存		©2023 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.