EQU

1. 接上设备自带的电源线, LAN IN 口用电脑直连音柱, 或者电脑音柱都接到交换机



2. 打开设备搜索软件:



3.选择和设备同一网络下的地址后点击搜索



COMMERCIAL IN CONFIDENCE

4.找到设备后选中修改地址

设备列表		192.168.11.3 v port		选择 Q 搜索	择 Q 搜索 SIP5 网络信息 sip账号 音量控制 其他设	
序号 设备名 SI	IP账号	设备类型	IP地址	Mac地址	IP类型	」 ■定IP →
1 SIP5 20	003@192.168.0.176:2005	广播	192.168.1.191	00:d8:4a:06:f7:6f	IP地址	192.168.1.191
					子网掩码	255.255.255.0
					网关	192.168.1.1
					dns1	192.168.2.1
					dns2	192.168.1.1
						应用

5.改好地址后点击应用

设备列表		192.168.0.147 v port 选择 Q 搜索		SIP5 网络信息 sip账号 音量控制 其他设置				
	序号	设备名	SIP账号	设备类型	IP地址	Mac地址	IP类型	固定IP ~
۲	1	SIP5	2003@192.168.0.176:2005	广播	192.168.0.154	00:d8:4a:06:f7:6f	IP地址	192.168.0.154
				网络设置 Ip已更新等待上报 Close		Close	子网掩码 网关 dns1	255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.2.1
							dns2	192.168.1.1
								应用

6.修改音柱地址和 sip 服务器能互通后,点击 sip 账号,填写用户名、密码、服务器地址后点击应用。

设备列表	192.168.0.147 v port 选择		选择 Q 搜索	SIP5 网络信息 sip账号 音量控制 其他设置	
序号 设备名 SIP账号	设备类型	IP地址	Mac地址	用户名	2003
SIP5 2003@192.168.0.176:2005	广播	192.168.0.154	00:d8:4a:06:f7:6f	密码	amy@2023
				服务器地址	192.168.0.176:2005
					应用
				L	