1. 话机接线, Internet 接入 POE 交换机, DC5V 接电源适配器, 话柄接入侧边, 如图

所示。





2. 接电接网后,话机进入菜单>状态,查看分配到的 IP 地址。



3. 如果接入的 POE 交换机下没有 DHCP 功能需要手动设置静态地址,进入"菜单> 高级设置(要求输入密码 admin)>网络>WAN 端口>IPv4",类型从 DHCP 改为静态 IP,手动设置 IP 后保存。

	EQ! ⊋	U们NET 科耐特		
	IPv4	WAN接口		
	1. 类型:	静态IP	41	
	2. IP地址:	192.168.0.136		—
	3. 子网掩码:	255.255.255.0		
	4. 网关地址:	192.168.0.1		
	退出	切换	保存	
			_	)
1 4 сні 7 рокз	2 авс 5 лкс 8 тич 0	3 def 6 mno 9 wxyz # send		

#### 4. 通过网页访问 IP 进行后续配置, 默认账号密码都是 admin

*	● 192.168.0.136//ogin.shtml/re × +	-	0	×
÷	→ C ▲ 不安全 192.168.0.136/login.shtml?rand=1713864037742	00 Bg A		:
*	百度一下,你就知道 💋 Equilinet企业云通… 😑 安树植物 🚱 国内SINA 🤴 19JustINA 🚺 百般翻译-您的道道… 🤡 安树植物的漫讯的…			

SIP PHONE

简体中文 (Chinese Simplified)	~
□记住我	
<b>×</b> 3	

#### 5. 网络>基础,修改网络。

SIP PHONE	Î		简体中文 (Chinese Simplified) 重启 重置 退出登录
sipphone			
⑧ 状态	+	因特网端口	
0.040		模式 (IPv4/IPv6)	IPv4
1 1	+	IPv4配置	3
🕕 网络 🖊 👘	-		○ DHCP ● 静态IP地址
基础2		IP地址	192.168.0.136
PC 接口	- 11	子网掩码	255.255.255.0
NAT	- 11	网关地址	192.168.0.1
VPN	- 11	静态DNS	● 开启 ○ 关闭
VPIN	- 11	首选DNS	192.168.0.1
高级	- 11	次要DNS	8.8.8
诊断	- 83	IPv6配置	
回 可编程按键	+		◎ DHCP 静态IP地址
111 功能	+	IP地址	
* 10.92		IPv6 前缀 (0~128)	0
₩ 设直	<b>T</b>	网关地址	
🖪 通讯录	+ .	静态IPv6域名	○ 开启 ◉ 关闭 ・

### 6. 账号>注册, 配置 SIP 注册信息, 保存后注册状态变为注册成功

	SIP PHONE					简体中文	(Chinese Simplified)	重启	重置	退出登录
	sipphone									
۲	) 状态	+	影号		Account1					
8	账号	-	注册状态		注册成功					
	注册		线路激活	启用线路激活 伝統和見一名・可白史以	启用					
	基础		标签	法册名和用户名: 注册的分机号	8033					
	编解码器		显示名	密码:分机号的注册密码 服务器主地址:电话系统的IP	8033					
	高级		注册名	端口:默认5060(SINA则是7060)	80332					
	网络	÷	用户名		80332					
0	可编程按键	+	密码							
	-JANKIE MAR		SIP服务器 1							
88	功能	+	服务器主地址		192.168.0.19	端口	5060			
0	设置	+	传输		UDP					
8	通讯录	+	心跳报文(秒)		300					
			重试次数		10					
0	安全	+	SIP服务器 2							
							- Francisco -			*

如确定其他注册信息配置无误的情况下,仍注册失败,进入"账号>高级",找到 RPort

### 启用后再重新注册尝试。

SIP PHONE			简体中文(
sipphone			
● 状态	+	账号	Account1
8 账号 🔶	-	续活方式	默认
注册		续活间隔 (秒)	15
基础		RPort	启用
编解码器		订阅周期 (秒)	1800
高级		DTMF类型	RFC2833
● 网络	+	临时响应的可靠传输	禁用
可编程按键	+	语音订阅	禁用
<b>11 功能</b>	+	语音订阅周期 (秒)	300
<b>章</b> 设置	+	语音留言	
		SIP会话定时器	禁用
四 通讯录	+	会话心跳 (90~7200秒)	300
♥ 安全	+	会话刷新者	UAC
		发送 user=phone	禁田

此操作也可以在话机上完成,进入"菜单>高级设置(要求输入密码 admin)>账号",选

择一个线路配置。参考下图





配置完 SIP 账号后,回到话机主页,电话图标显示绿色代表注册成功