1. 话机接线

如果使用 POE 供电则只将 POE 交换机出来的网线接入网线口即可。

如果使用 WIFI 则接入标配电源即可。注: EQ-D21W 才支持 WIFI 模块



2. POE 供电情况且能自动获取 IP 地址的情况下,开机后进入 "菜单>状态", 查看分

配的 IP 地址。



如果 POE 交换机没有自动获取地址需要手动设置网络,进入 "菜单>设置>高级设置 (要求输入密码 admin)>网络>LAN 端口>IPv4 设置",将 DHCP 切换为 STATIC IP, 然后按↓键 手动设置静态 IP 地址,子网掩码,默认网关,DNS 等配置,然后保存。



如果需要连接 WIFI。 (仅 EQ-D21W 支持 WIFI) 菜单>WIFI 设置,开启无线网络, 按↓键找到您的 WIFI 连接。注:如 wifi 密码有@!#等特殊符号需在话机键盘上按*.去 选择。



3. 通过浏览器访问 IP 登录,默认账号密码均为 admin

• • 192.168.0.177	×	+			
← → C ①	192.168.0.177				
苔度一下, 仿就知道	🗘 Equiinet企业云通	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 🝈 19JustiNA 📑 百	登录 http://192.168.0.177 您与此网站的连接不是私管连接 用户名 admin	

4. 网络配置>基础,配置静态 IP 地址。

		🕤 中文(简体)) ✔ 注销
	基本账号配置网络配置	可编程按键 话机配置 电话簿	
基础			
	LAN口配置	IPv4	~
Wi-Fi	IPv4配置		
高级	O DHCP		
Pina	 静态IP (1) 		
3	* IP地址	192.168.0.177	
	* 子网掩码	255.255.255.0	
	* 默认网关	192.168.0.1	
	静态DNS	○ 关 ◎ 开 🚯	
	首选DNS服务器	192.168.0.1	
	备选DNS服务器		
	IPv6配置		
	DHCP		
	 静态IP (1) 		
	* IP地址		
	* IPv6前缀(0~128)	0	
	* 默认网关		
	静态DNS	● 关 ○ 开 👔	
	首洗DNS服名器		

5. 账号配置>基础, 配置 SIP 注册信息, 看到注册状态变为已注册则成功。

下图填入信息仅供填写模板参考,实际信息填写请根据现场实际需求。

							3	中文(简体) > 注销
	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	註 话机配置	电话簿		
基础	账号				账号 1	~		
编解码		注册状态			已注册			
高級		账号激活 显示标签 显示标签 。 型示名字 。 型示名字 。 工名称 。 数 工名称 。 数 型示标签 。 、 配 名字 、 型 、 不名字 。 型 、 不名字 、 型 、 一 名字 。 等 、 数 で 名字 、 一 名字 、 一 、 で 名字 、 、 一 名字 、 一 、 名字 、 一 、 名字 、 一 、 名字 、 一 、 名字 、 、 名字 、 、 名字 、 、 二 、 名字 、 、 二 、 名字 、 、 二 、 令 、 名字 、 、 二 、 令 、 名字 、 、 二 、 令 、 、 、 、 二 、 日 户 名称 、 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、	自用账号激活 显示标签与显示名字 认证名称和用户名称 認得: 分机的注册密 印服务器: 电话系统 出口: 默认5060(如) 其他默认不动	可自定义 : 注册的SIF 码 된P 主册SINA则	定用 倉用 8003 9003 8003 8003 80032 192.168.0.19 「第用 「東用 「北S 1.0 禁用 禁用 「熱用 「新用 「東用 「東用 「東用 「東用 「東用 「「北S 1.0 「業用		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C) ()) ()
		STUN服务器				1	3478	0

此操作也可以在话机上完成,进入"菜单>设置>高级设置(要求输入密码 admin)>账 号",选择一个线路账号进入配置。参考下图

