EQUÜNET[™]

1. 话机接线参考下图

使用 POE 供电,将 POE 交换机出来的网线接入网线口即可。



2. POE 供电情况且能自动获取 IP 地址的情况下,开机后进入"设置>状态",查 看分配的 IP 地址。

EQU



如果 POE 交换机没有自动获取地址,进入 "菜单>设置>高级设置(要求输入密码 123)>网络>网络设置>IPv4",网络类型改为静态 IP,手动分配静态地址。



如果需要连接 WIFI, 话机背面插入无线网卡。进入 "菜单>设置>无线网络", 开



启无线网络然后选择 WIFI 连接。

3. 通过浏览器访问 IP, 默认账号密码均为 admin

	~	🕄 Logi	'n			×	+									-		×
[÷	→ C		不安全	192.1	<mark>68.0.7</mark> 3	3								Θ	☆	2	:
	*	百度一下, 亻	你就知道	🗘 Eq	uiinet企	业云通	and an	安科耐特	 国内 	SINA	<mark> (</mark> 19Ju	ıst <mark>IN</mark> A	译百度	翻译-您的	回超级			»
																		^
)					ſ													
ł						用户:		a	dmin									
L						密码: 语言:			中文	~								
					l				登录			J						
L																		
10	_			_		_	_				ŏ. 71	2						•

4. 进入网络,设置静态 IP 地址。

JÜNET Q-X7A ==		
	基本服务端口	VPN 高级
Sfe		
2457	IPv4 网络状态	
8	IP地址:	192.168.0.73
	子网掩码:	255.255.255.0
	网关:	192.168.0.1
C10 99	Mac地址:	00:a8:59:fc:7f:33
	IPv4 设置	
本	静态IP O	自动配置(
	IP地址:	192.168.0.73
记录	子网掩码:	255.255.255.0
	网关:	192.168.0.1
	主要DNS服务器:	114.114.114.114
	次要DNS服务器:	8.8.8.8
		提交
9志		

5. 进入线路, 配置注册信息, 填写完后提交, 看到已注册则注册成功。

此处实际填写的 SIP 分机号信息请现场实际需求填写,下图只是参考。

					正在使用默认
	STD	CID#4-F	B¥2b3+Bil	甘本沿亡	
	SIF	SIFRAM	40.40111.001	22544 SOLE	
› 系统			用户名/用户认 显示名:可自	、证:注册的分机号 定义	
> 网络	线路 8015@	QSIP1♥	验证密码:分 服务器地址:	机号的注册密码 电话系统的IP地址	
	注册设定 >>		服务器端口:	默认5060(注册SINA则706	0) 勾选启用
> 线路	线路状态:	已注册	ł	启用:	
	用户名:	80153	2	用户认证:	80152
> 对讲设置	显示名:	8015		验证密码:	••••
	域:			服务器名称:	
> 通话名单					
	SIP Server 1	:		SIP Server 2:	
> 快捷键	服务器物性	192.1	68.0.19	服务器物性	
	服冬器谁口:	5060	00.0.10	服各器端口:	5060
> 安全	(传输协议)	UDP	~	传输协议。	
	注册有效期:	3600	¥∕b	注册有效期:	3600
) 设备日志	TTU HXXXI.	0000		,200119,0000	
· DOTHILINGA	代理服务器协制			各份代理服务器协制	+
	代理服务器端口	5060		各份代理服务器端厂	1: 5060
? 资助设置	代理用户:				
	代理恋码。			7	
	基本设定 >>				
				→ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	

此操作也可以在话机端完成。进入 "菜单>高级设置(要求输入密码 123)>账号", 选择线路。保存信息后,可以进入 "菜单>状态",查看账号的注册状态。



6. 配置音频与视频编码, 推荐配置参考如下图所示。

EQU

					正在使用默认密码,请
	SIP	SIP热点	联动计划	基本设定	
> 系统					
> 网络	线路 801:	2@SIP1 ¥			
> 线路	注册设定 >> 基本设定 >>				
) 設置	编码设定 >> 4	(户田仲辺,	
> 通话名单	G.726-16 G.726-24 G.726-32	······		G.711U G.711A	
> 快捷键	G.726-40 G.729AB G.723.1		F		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
> 安全	视频编码 >>				
> 设备日志	高级设定 >>				
> 安防设置	全局设置 >>		提交		
> 平台接入					

7. 如话机按键音量已调整至最大,仍觉得音量小,进入"菜单>设置>语音音量", 调整音量范围 1-9,9 音量最大。

E	QU	ijne t	Г	
语音音量	[09:33	
1. 手柄音	音量 9		$\langle \rangle$	
2. 免提音	音量 5		$\langle \cdot \rangle$	
3. 耳机器	音量 5		()	
返回	左翻	右翻	确认	
		(ЭС	