#### EQU

1. 设备开机,长按设备的挂机键开机。



2. 开机后进入"菜单>无线网络",开启无线网络,连接局域网 WIFI。



3. 连接成功后,进入"菜单>状态>网络",查看分配的 IP 地址。

#### COMMERCIAL IN CONFIDENCE

# EQU



4. 使用浏览器访问话机的 IP 地址,登录网页,账号密码均是 admin

S Login	× +	
· · · C (A)	下安全 192.168.0.10	
E E	Þ:	admin
密	码:	•••••
۰ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	<u>+</u> .	
日	言:	
		登录
L I		
$\sim$		

5. 点击网络, 配置静态地址。(如有需要)

### EQUÜNET

VoIP	× +			
← → C ▲ 不安全 192.10	68.0.10			
			正在使用	刊默认
	基本 Wi-Fi设置	服务端口 VPN	高级	
> 系统				
) 网络	网络类型 Wi-Fi v			
〉线路	网络模式 网络模式:	IPv4 Only 🗸		
> 电话设置	IPv4 网络状态			
> 电话本	IP地址: 子网掩码: 网光·	192.168.0.10 255.255.255.0		
> 通话记录	м天. Mac地址:	0c:38:3e:58:f6:9a		
> 快捷键	IPv4 设置 融示IP ●	白动和雪〇	PPDoF ()	
> 应用	IP地址:	192.168.0.10	THUE O	0
	子网掩码: 网关:	255.255.255.0		0
> 安全	主要DNS服务器:	192.168.0.1		0
> 设备日志	次要DNS服务器: DNS域名:	114.114.114		0
		提交		

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

6. 进入线路, 配置注册信息, 填写完后提交, 看到已注册则注册成功。

卜图楔멦1以供参考,	头际 SIP 信息请以现场头际需水項与。	

VoIP	× +					
← → C ▲ 不安全 19	2.168.0.10					
					正在使用	默认密码
	SIP SIP#	城收号规则	联动计划	基本设定	声音监测	
→ 系統		用户名和用户认证填写 显示名:任意填写	分机号			
> 网络	线路 8017@SIP1 ✓	验证密码:分机注册密码 服务器地址:电话系统的	马 内IP地址			
, 线路	注册设定 >> 	服务器端口: 默认5060 <sub>已注册</sub>	, SINA电话系统则( 	7060)	② ←勾选启用	
> 电话设置	用户名: 显示名:	80172 8017	] ⑦ 用户认证: 》 验证密码:	80	•	0
> 电话本	域:		1 服务器名和	R:		0
> 通话记录	SIP Server 1:		SIP Serv	rer 2:		-
> 快捷键	服务器端口: (在给给说)。	192.168.0.19 5060	● 服务器端□ ● 服务器端□	1: 50	60	0
→ 应用	注册有效期:	3600 秒 <b>2</b>	注册有效其	l: 36	00 秒 <b>2</b>	
) 安全	代理服务器地址: 代理服务器端口:	5060	②         备份代理服           ③         备份代理服	资务器地址: 50	60	0
> 设备日志	代理用户: 代理密码:		] <sup>(2)</sup>			_

7. 配置音频编码, 点击 线路>编码设定, 推荐配置参考下图。仅启用 G.711U 和 G.711A。

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

. . . . . . . . .

# EQUÜNET<sup>™</sup>

. .

VolP	× +					
← → C ▲ 7	下安全 192.168.0.10					
						T
	SIP	SIP热点	收号规则	联动计划	基本设定	声音监测
> 系统						
> 网络	线路 8017	@SIP1 ¥				
-> 线路 🔶	注册设定 >> ———————————————————————————————————					
> 电话设置	编码设定 >> 😢					-
> 电话本	停用编码: G.729AB ILBC	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		启用编码 G.711L G.711A	吗: I	
) 通话记录	G.722		←			
> 快捷键		*				•
> 应用	高级设定 >> 					
> 安全			提交			